

TERMÉK ADATLAP

Sika Boom® Cleaner

Tisztítószer a Sika Boom® kinyomópisztolyokhoz

TERMÉKLEÍRÁS

A Sika Boom® Cleaner egy aktív tisztítószer a Sika Boom® kinyomópisztolyok tisztításához és a felületen lévő friss Sika Boom® maradványok eltávolításához.

FELHASZNÁLÁS

- A Sika® PU hab felhordásához használt eszközök használat utáni tisztításához.
- Eltávolítja a friss, nem megkötött poliuretán hab maradványokat az eszközökről és más felületekről. Eltávolítja a zsírt és megtisztítja a szennyezett felületeket.

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Oldószer alapú tisztítószer
Csomagolás	500 ml túlnyomásos flakon, 12 flakon/doboz
Szín	Átlátszó
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 24 hónapig. 4 héten belül fel kell használni.
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, függőleges helyzetben tárolja. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét.
Sűrűség	kb. 0,69 kg/l

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Levegő környezeti hőmérséklete	+5 °C és +35 °C között
--------------------------------	------------------------

TERMÉKADATOK ALAPJA

Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredménye-

in alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

TERMÉK ADATLAP

Sika Boom® Cleaner

Július 2021, Version 03.01

02051602000000015

KORLÁTOZÁSOK

- A Sika Boom® Cleaner részben feloldhatja vagy elszínezheti az érzékeny alapfelületeket (pl. lakk, festék, műanyag, textil). Használat előtt ajánlott ellenőrizni a kompatibilitást és színtartóságot egy nem látható, kisebb területen.
- A megkötött hab csak mechanikusan távolítható el.
- Kerülje a túlzott erő alkalmazását a Sika Boom® Cleaner kinyitásánál.
- Ne égesse el a Sika Boom® Cleaner flakonját.
- Ne fűjjon a Sika Boom® Cleaner-rel nyílt láng felé vagy forró tárgyakra.
- Tartsa távol a Sika Boom® Cleaner-t gyújtóforrástól és ne dohányozzon a Sika Boom® Cleaner alkalmazása közben vagy annak közelében.
- Megfelelő szellőzés nélkül a Sika Boom® Cleaner robbanásveszélyes keveréket alkothat.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Biztonsági tudnivalók Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

FELHASZNÁLÁSI ELJÁRÁS / ESZKÖZÖK

A beépített szórófejjel ellátott Sika Boom® Cleaner alkalmas a PU hab felhordásához használt szelepek és kinyomópisztoly tisztításához, vagy a hab maradványainak eltávolításához az alapfelületekről. Szórja a Sika Boom® Cleaner-t közvetlenül a friss habra, hagyja reagálni 5 - 10 másodpercen keresztül, majd törölje le a felületet egy tiszta ronggyal.

A beépített szórófej nélküli Sika Boom® Cleaner alkalmas a PU hab feldolgozásához használt kinyomópisztoly átöblítéséhez. Először mechanikusan távolítsa el a megkötött PU hab maradványait. Csavarja fel a Sika Boom® Cleaner flakont a kinyomópisztolyra, húzza meg néhányszor a ravaszt a maradék PU hab kiöblítéséhez. A tisztítás után a kinyomópisztoly a flakonhoz rögzítve tárolható. Mielőtt eltávolítja a Sika Boom® Cleaner flakonját kinyomópisztolyból, többször ismételje meg ezt a folyamatot.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell

TERMÉK ADATLAP

Sika Boom® Cleaner

Július 2021, Version 03.01

020516020000000015

figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdések esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

Sika Boom® Cleaner
Július 2021, Version 03.01
02051602000000015

SikaBoomCleaner-hu-HU-(07-2021)-3-1.pdf