

TERMÉK ADATLAP

SikaInject® CL-3

(Korábban TPH.® RUBBERCLEAN) / Szivattyú tisztító folyadék akrilát gyantához

TERMÉKLEÍRÁS

A SikaInject® CL-3 tisztító folyadék a ki nem keményedett akrilát gyanta eltávolításához rozsdamentes acél injektáló szivattyúkból.

FELHASZNÁLÁS

SikaInject® CL-3 Kizárólag szakmai felhasználók részére.

- Injektáló szivattyúk átöblítése
- Akrilát gyanta maradványok eltávolítása

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Enyhén zsíros; kenő hatással fém és műanyag felületeken
- Megakadályozza az akrilát gyanta maradványok lerakódását pl. a dugattyúkon, hengereken és tömítőgyűrűkön
- Gazdaságos

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK

- Finom szitával átsűrhető
- Többször is felhasználható

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Csomagolás	8 kg
Szín	Színtelen folyadék
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 24 hónapig
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti csomagolásában, száraz helyen, +15°C és +25°C közötti hőmérsékleten, hőtől, fagytól és közvetlen napsugárzástól védve tárolja.
Sűrűség	kb. 0,76 kg/l (ISO 2811-1)
Viszkozitás	kb. 2,5 mPas (ISO 2555)
Oldhatóság	Vízben emulgeálható

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

FELHASZNÁLÁS

Miután vízzel kitisztította a rozsdamentes acél injektáló szivattyút, alaposan öblítse át a berendezést SikaInject® CL-3 folyadékkal.

Legalább 3 percen keresztül öblítse át a szivattyút a tisztító folyadékkal a berendezés alkatrészeire tapadt kisebb akrilát gyanta maradványok eltávolításához. Finom szitán szűrje át az anyagot, így a tisztító folyadék többször is felhasználható.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználáshoz kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

SikaInject® CL-3
Október 2024, Version 01.01
020707300010000010

SikaInjectCL-3-hu-HU-(10-2024)-1-1.pdf