


## Sika Know-how Fogd és Vidd

### 4) Falszárító vakolat bedolgozása

A falazat kiszáradása nem kezdetődik meg közvetlenül az injektálás után, az alap felől a nedvesség vándorlása csak a későbbiekben fog csökkenni. Ezért, amennyiben lehetséges készítsük a játulékos munkákat, segíve ezzel a maximális száradást.

#### Hogyan érhetünk el tartósan jó eredményt:

1. Biztosítsunk megfelelő szellőzetet a falak kiszáradásáshoz.
2. Győződjünk meg róla, hogy az elkészített vízszigetelés csatlakozik-e az új padlóvízszigeteléséhez. Amennyiben nincs vízszigetelés, hordjunk fel vízzáráró habarcot (pl. **Sika Minipack®** vagy **Sika 101a®**), ami a padlóra fedjen rá 5-10 cm szélességgel, a falon pedig nyújton túl az elkészített szigetelőrétegen.
3. Készítsük el az új vakolati réteget habarcs segítségével a gyorsabb száradás és a sók megkötiésének érdekében.
4. A kitűrt lyukakat zártuk le egy megfelelő habarccsal (pl. **Sika Minipack®**).
5. A fal különböző részeit vonjuk be **Sikagard®-703 W homlokzatimpregnálóval**.



#### Felülfestés SikaMur® vakolattal

Általában elmondható, ha nem használunk speciális vakolatot, a száradási sebesség 1 hónap 25 mm-es falvastagságoknál. Ez egy 25 cm-es falvastagság esetén kb. 9 hónap száradást jelent. A magas mikroporos tartalmú **SikaMur®** mész cement vakolat lehetővé teszi az alapfelület gyors száradását.

#### Tanácsok a falszárító vakolat helyes kivitelezéséhez:

Távolítsuk el a meglévő vakolatot a falvastagság háromszorosának mértékében a nedvesség megjelenése felett. A falazóhabarccsot 1 cm mélységben kaparjuk ki. Keverjük össze legalább 3 percig a 25 kg-os por anyagot kb. 4,25-4,5 liter vizrel. A keveréket phentessük 5 percig, majd keverjük át 10 másodpercig. Legalább fél órával a fellondás előtt nedvesítük be az alapfelületet. Készítsünk néhány milliméter vastagságú fröcskölést. Hagyjuk ezt a réteget szilárdulni (min. 12 óra). Nedvesítük az előfröcskölést és hordjuk fel a második réteget Körműveskanállal (felfcsaptra) egy rétegben, legalább 2 cm vastagságban. Fasimítóval húzzuk el a felületet. Legalább 3 hétkig hagyjuk száradni, mielőtt fehordjuk a simító réteget (**SikaMur® Finish**).

**Kiadósság:** 1 zsák (25 kg) kb. 1 m<sup>2</sup>-hez elegendő 2 cm-ben

Innovation & Consistency | 1910

Sika Hungaria Kft.  
H-1117 Budapest  
Priele Kornélia u. 6.  
Telefon: +36 1 371 2020  
Telefax: +36 1 371 2022  
E-mail: info@hu.sika.com  
www.sika.hu



## Innovatív megoldás falak nedvesség elleni szigetelésre



2011.01

Az Ön Sika képviselője

Kérjük, az érintett termékek felhasználását előtt tanulmányozza a legújabb Termék Adattáblákat!

# SikaMur®-InjectoCream-100

## A kivitelezés lépései

### 1) Fal előkészítése



A SikaMur®-InjectoCream-100 egy talajinedvesség elleni szigetelő krém,


melyet egy kinyomó pisztoly segítségével juttathatunk be az előre kifúrt lyukakba. Bedolgozásához nincs szükség speciális injektorral eszközre. Az egy munkafolyamattal beinjectált SikaMur®-InjectoCream-100 felszívódik a nedves falban és ott egy vízzárt réteget képez. A komplet SikaMur® rendszert alkalmazva a falak nedvesedése hosszútávon kiküszöbölnihető!



Kezelés előtti állapot

- **Könnyű alkalmazás** fugázópisztoly segítségével
- **Gyors felhasználás** (nincs dupla munka és nem kell várni a folyadék behatolására)
- **Vízzárt**
- **Különösen hatékony** (80% aktiv tartalommal)
- **Feldolgozásra kész** (egyszerű anyagigény számítás)
- **Vizes-bázisú / oldószermentes / nem gyúlékony**
- **Minimális anyagvesztéség**

### 3) Injektálás



Kezdje meg az anyag bejuttatását..



Helyezze be a SikaMur®-InjectoCream-100 pisztoly injektáló csőrét az előre kifúrt lyuk teljes mélységebe.

### Kiadósság

Egy monoporció SikaMur®-InjectoCream-100 az alábbi falhosszak kezelésére elegendő a megadott falvastagságok függvényében:				
Falvastagság	110 mm	220 mm	330 mm	440 mm
Előírt lyukmélység	100 mm	190 mm	310 mm	420 mm



Helyezze a SikaMur®-InjectoCream-100 monoporciót a kinyomópisztoly csőrébe.



Csavarra le és rövidítse el a zárokupakot a pisztoly végéről.



### Csomagolás

Egy monoporció	SikaMur®-InjectoCream-100	az alábbi falhosszak
Falvastagság	110 mm	220 mm
Falhosszúság	6,5 m	3,3 m

Sika Minipack® ledigőző.

SikaMinipack®